

Przed rozpoczęciem użytkowania wyświetlacza należy zapoznać się z treścią ostrzeżeń. Niniejsza instrukcja zawiera wskazówki, których przestrzeganie zapewni odpowiednie bezpieczeństwo użytkownika, a także zapobiegnie urazom oraz uszkodzeniom mienia.

1. Przeznaczenie

Wyświetlacze i sterowniki e-bike są przeznaczone wyłącznie do wyświetlania najważniejszych informacji dotyczących napędu, zmiany trybu wspomagania oraz obsługi roweru z napędem elektrycznym. Każdy wyświetlacz oraz sterownik jest odpowiednio zaprogramowany pod aktualizację systemu sterującego wspomaganie e-bike'a. Posiada odpowiednio pasujące złącza przypisane do danej generacji osprzętu. Każde zastosowanie wykraczające poza te działania jest nieprawidłowe i skutkuje utratą gwarancji na urządzenie.

Prawidłowa i bezpieczna praca części wymaga właściwego transportu, przechowywania, montażu i użytkowania.

2. Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące konserwacji

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac przy rowerze elektrycznym, takich jak czyszczenie czy konserwacja łańcucha, wyłącz system napędowy na wyświetlaczu i poczekaj, aż ekran się zgaśnie. W przeciwnym razie istnieje ryzyko, że napęd uruchomi się niekontrolowanie, powodując poważne obrażenia (np. zmiżdżenie, zakleszczenie lub przecięcie dłoni).

Wszelkie naprawy, montaż, serwisowanie i konserwacja powinny być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany serwis rowerowy.

3. Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa podczas jazdy

Aby uniknąć urazów spowodowanych upadkiem przy wysokim momencie obrotowym, należy przestrzegać następujących zasad:

- Zawsze noś odpowiedni kask oraz odzież ochronną. Przestrzegaj przepisów obowiązujących w danym kraju.
- Poziom wspomaganie napędu zależy od wybranego trybu oraz siły nacisku na pedały – im większy nacisk, tym większe wspomaganie. Wspomaganie ustaje, gdy przestajesz pedałować.
- Dostosuj prędkość jazdy, poziom wspomagania i bieg do aktualnych warunków jazdy.
- Nie pozwól, aby informacje wyświetlane na ekranie odwracały Twoją uwagę od ruchu drogowego.
- Zatrzymaj rower, jeśli chcesz wykonać jakiegokolwiek inne czynności poza zmianą poziomu wspomagania.
- Funkcja wspomagania prowadzenia (walk assist) może być używana wyłącznie do pchania e-roweru – oba koła muszą być na ziemi.
- Trzymaj nogi z dala od pedałów podczas korzystania z funkcji wspomagania prowadzenia, aby uniknąć obrażeń.

UWAGA!

Zaleca się najpierw ćwiczyć obsługę e-roweru bez wspomagania, a następnie stopniowo zwiększać poziom wspomagania.

4. Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące Bluetooth® i ANT+

- Nie używaj technologii Bluetooth® i ANT+ w miejscach, gdzie zabronione jest korzystanie z urządzeń bezprzewodowych, np. w szpitalach. Może to zakłócać działanie urządzeń medycznych, takich jak rozruszniki serca.
- Osoby z rozrusznikami serca lub defibrylatorami powinny skonsultować się z producentem urządzenia, aby upewnić się, że nie występują zakłócenia sygnału.
- Nie używaj Bluetooth® i ANT+ w pobliżu urządzeń sterowanych automatycznie, np. drzwi automatycznych lub alarmów przeciwpożarowych, ponieważ fale radiowe mogą zakłócić ich działanie

UWAGA!

Należy również zapoznać się z dodatkowymi dokumentami dotyczącymi innych komponentów systemu napędowego oraz dokumentacją dostarczoną z rowerem elektrycznym.